






English

- 1 Power On the Camera (Part 1)**
Connect the camera to power. But if you decide to use the cellular network, insert the Nano SIM card into the slot before powering on the camera.
- 2 Get the Imou Life App (Part 2)**
Scan the QR code on part 2 or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.
- 3 Set up the Camera (Part 3)**
Scan the QR code on the body of the device or on the cover of this guide with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup.
- 4 Install the Camera (Part 4)**
Make sure the mounting surface is strong enough to hold three times the weight of the camera.

LED Status	Device Status
Green	Flashing rapidly Connecting to the cellular network with SIM card inserted
	Flashing slowly Ready to set up the device
	Solid Working properly
Red	Flashing Network disconnected Failed to set up the device
	Solid Booting Device malfunction
Green & Red	Alternating Updating firmware
Off	/ Power off LED turned off

- If you need to reset the camera, press and hold the reset button for 5 s. The LED turns solid red when the camera is booting.

- In case your camera is offline, please check:
 1. Your camera is powered on.
 2. If you choose cellular network, ensure the SIM card is properly inserted and not damaged; the cellular data plan is still active and your camera is placed within the network coverage.
 3. If you use Ethernet connection, ensure the network cable is plugged in and the network is working.
 4. If the problem still exists, reset your camera and set it up again.

Deutsch

- 1 Kamera einschalten (Abschnitt 1)**
Verbinden Sie die Kamera mit Strom. Wenn Sie jedoch das Mobilfunknetz verwenden möchten, legen Sie vor dem Einschalten der Kamera die Nano-SIM-Karte in den Steckplatz ein.
- 2 Holen Sie sich die Imou Life App (Abschnitt 2)**
Scannen Sie den QR-Code in Abschnitt 2 oder suchen Sie nach „Imou Life“, um die App herunterzuladen und zu installieren. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.
- 3 Kamera einrichten (Abschnitt 3)**
Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerätegehäuse oder auf dem Titelblatt dieser Anleitung mit der App und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
- 4 Kamera installieren (Abschnitt 4)**
Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen.

LED-Status	Gerätestatus
Grün	Blinkt schnell Verbinden mit dem Mobilfunknetz bei eingelegerter SIM-Karte
	Blinkt langsam Bereit zur Einrichtung des Gerätes
	Durchgehend Funktioniert ordnungsgemäß
Rot	Blinkend Netzwerk getrennt Einrichtung des Gerätes fehlgeschlagen
	Durchgehend Gerät fährt hoch Gerätestörung
Grün und rot	Alternierend Firmware wird aktualisiert
Aus	/ Ausgeschaltet LED ausgeschaltet

- Um die Kamera zurückzusetzen, halten Sie die Rücksetztaste 5 Sekunden lang gedrückt. Sobald die Kamera startet, leuchtet die LED durchgehend rot.

- Falls Ihre Kamera offline ist, überprüfen Sie bitte Folgendes:
 1. Ihre Kamera ist eingeschaltet.
 2. Wenn Sie Mobilfunk nutzen möchten, vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingelegt und nicht beschädigt ist, dass der Datentarif für das Mobilfunknetz noch aktiv ist und dass sich die Kamera innerhalb der Netzabdeckung befindet.
 3. Wenn Sie eine Ethernet-Verbindung verwenden, stellen Sie sicher, dass das Netzkabel eingesteckt ist und das Netzwerk funktioniert.
 4. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie Ihre Kamera zurück und richten Sie diese neu ein.




Français

- 1 Allumez la caméra (Partie 1)**
Branchez la caméra à l'alimentation. Mais si vous décidez d'utiliser le réseau cellulaire, insérez la carte nano SIM dans son emplacement avant d'allumer la caméra.
- 2 Obtenir l'application Imou Life (Partie 2)**
Scannez le code QR à la partie 2 ou recherchez « Imou Life » pour télécharger et installer l'application. Créez un compte et connectez-vous.
- 3 Configurez la caméra (Partie 3)**
Scannez le code QR sur le boîtier de l'appareil ou sur la couverture de ce guide avec l'application, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
- 4 Installez la caméra (Partie 4)**
Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra.

État du voyant	État de l'appareil
Vert	Cignotement rapide Connexion au réseau cellulaire avec la carte SIM insérée
	Cignotement lent Prêt à configurer l'appareil
	Fixe Fonctionne correctement
Rouge	Cignotant Réseau déconnecté Échec de la configuration de l'appareil
	Fixe Démarrage Défaillance de l'appareil
Vert et rouge	Alternatif Le microprogramme est en cours de mise à jour
Éteint	/ Arrêt LED s'allume

- Si vous avez besoin de réinitialiser la caméra, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes. Le voyant passe au rouge fixe lorsque la caméra démarre.

- Si votre caméra est hors ligne, veuillez vérifier :
 1. Que votre caméra est allumée.
 2. Si vous choisissez le réseau cellulaire, assurez-vous que la carte SIM est correctement insérée et qu'elle n'est pas endommagée, que le plan de données cellulaires est toujours actif et que votre caméra se trouve dans la zone couverte par le réseau.
 3. Si vous utilisez une connexion Ethernet, assurez-vous que le câble réseau est branché et que le réseau fonctionne.
 4. Si le problème persiste, réinitialisez votre caméra et configurez-la à nouveau.






Nederlands

- 1 De camera aanzetten (Deel 1)**
Sluit de camera aan op de voeding. Maar als u besluit om het mobiele netwerk te gebruiken, dan plaatst u de Nano SIM-kaart in de sleuf voordat u de camera inschakelt.
- 2 Download de Imou Life App (Deel 2)**
Scan de QR-code op deel 2 of zoek naar "Imou Life" om de app te downloaden en installeren. Creëer een account en meld je aan.
- 3 De camera monteren (Deel 3)**
Scan met de app de QR-code op de behuizing van het apparaat of op de omslag van deze handleiding en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
- 4 De camera installeren (Deel 4)**
Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens drie keer het gewicht van de camera te dragen.

LED-status	Apparaatstatus
Groen	Snel knipperen Verbinding maken met het mobiele netwerk met geplaatste SIM-kaart
	Langzaam knipperend Apparaat is gereed voor installatie
	Continue aan Werkt perfect
Rood	Knipperend Netwerkverbinding verbroken Apparaat installeren mislukt
	Continue aan Bezig met opstarten Apparaat storing
Groen & Rood	Afwisselend Firmware bijwerken
Uit	/ Uitzetten LED uitgeschakeld

- Als u de camera moet resetten, dan houdt u de reset-knop 5 s ingedrukt. De LED wordt continu rood als de camera opstart.

- Als uw camera offline is, controleer dan of:
 1. Uw camera is ingeschakeld.
 2. Als u kiest voor een mobiel netwerk, controleer dan of de SIM-kaart correct is geplaatst en niet is beschadigd, of het mobiele-data-abonnement nog actief is en of uw camera zich binnen het netwerkbereik bevindt.
 3. Als u een ethernetverbinding gebruikt, controleer dan of de netwerkkabel is aangesloten en of het netwerk werkt.
 4. Als het probleem zich nog steeds voordoet, reset dan uw camera en stel deze opnieuw in.






Español

- 1 Encienda la cámara (parte 1)**
Conecte la cámara a la corriente. Sin embargo, si decide usar la red móvil, inserte la tarjeta nano SIM en la ranura antes de encender la cámara.
- 2 Descargue la aplicación Imou Life (parte 2)**
Escanee el código QR en el apartado 2 o busque "Imou Life" para descargar e instalar la aplicación. Cree una cuenta e inicie sesión.
- 3 Configure la cámara (parte 3)**
Use la aplicación para escanear el código QR situado en el cuerpo del dispositivo o en la portada de esta guía y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.
- 4 Instale la cámara (parte 4)**
Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar tres veces el peso de la cámara.

Estado del led	Estado del dispositivo
Verde	Parpadeo rápido Conexión a la red móvil con la tarjeta SIM insertada
	Parpadeo lento Listo para configurar el dispositivo
	Fijo Funciona correctamente
Rojo	Parpadeo Red desconectada Fallo al configurar el dispositivo
	Fijo Arranque Avería del dispositivo
Verde y rojo	Alternante Actualizando firmware
Apagado	/ Apagándose LED apagado

- Si tiene que reiniciar la cámara, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos. El LED se iluminará en rojo fijo cuando la cámara arranque.

- Si la cámara está desconectada, compruebe lo siguiente:
 1. Que su cámara está encendida.
 2. Si elige la red móvil, asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente y no está dañada, de que el plan de datos móviles sigue activo y de que su cámara está colocada dentro de la cobertura de la red.
 3. Si usa una conexión Ethernet, asegúrese de que el cable de red está enchufado y de que la red funciona.
 4. Si el problema persiste, restablezca la cámara y vuelva a configurarla.



Português

- 1 Ligar a Câmera (Parte 1)**
Ligue a câmera à alimentação. Mas, se decidir utilizar a rede celular, insira o cartão Nano SIM na ranhura antes de ligar a câmera.
- 2 Obter a Aplicação Imou Life (Parte 2)**
Leia o código QR na seção 2 ou pesquise por "Imou Life" para transferir e instalar a aplicação. Crie uma conta e inicie sessão.
- 3 Configurar a Câmera (Parte 3)**
Utilize a aplicação para ler o código QR no corpo do dispositivo ou na capa deste guia e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.
- 4 Instalar a Câmera (Parte 4)**
Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmera.

Estado do LED	Estado do dispositivo
Verde	Piscar rapidamente A estabelecer ligação à rede celular com o cartão SIM inserido
	A piscar lentamente Pronto para configurar o dispositivo
	Fixo A funcionar corretamente
Vermelho	A piscar Rede desligada Falha ao configurar o dispositivo
	Fixo Arranque Avaria do dispositivo
Verde e vermelho	Alternado A atualizar o firmware
Desligado	/ Encerramento LED desligado

- Se for necessário reiniciar a câmera, prima sem soltar o botão de reposição durante 5 segundos. O LED fica vermelho fixo quando a câmera estiver a reiniciar.

- Se a câmera estiver offline, verifique o seguinte:
 1. A câmera está ligada.
 2. Se optar pela rede celular, certifique-se de que o cartão SIM é inserido corretamente e não está danificado; o plano de dados móveis está ativo e a câmera está dentro da área de cobertura da rede.
 3. Se utilizar a ligação Ethernet, certifique-se de que o cabo de rede está ligado e a rede está a funcionar.
 4. Se o problema persistir, reponha e volte a configurar a câmera.

Italiano

1 Accensione della telecamera (parte 1) Collegare la telecamera all'alimentazione. Se si desidera invece utilizzare la rete mobile, inserire la Nano SIM nell'alloggiamento prima di accendere la telecamera.

2 Download dell'app Imou Life (parte 2) Scansionare il codice QR parte 2 o cercare "Imou Life" per scaricarlo e installare l'app. Creare un account e accedervi.

3 Configurazione della telecamera (parte 3) Eseguire la scansione del codice QR sul corpo del dispositivo o sulla copertina di questa guida con l'app, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

4 Installazione della telecamera (parte 4) Verificare che la superficie di montaggio sia abbastanza solida da reggere almeno tre volte il peso della telecamera.

LED di stato	Stato del dispositivo
Verde	Lampeggiante veloce Connessione in corso alla rete mobile con la scheda SIM inserita
	Lampeggiante lento Dispositivo pronto per la configurazione
	Fisso Funzionamento corretto
	Lampeggiante Rete disconnessa
Rosso	Configurazione del dispositivo non riuscita
	Fisso Malfunzionamento del dispositivo
Verde e rosso	Alternati Aggiornamento firmware
Disattivo	/ Spegnimento LED spento

1 Se occorre ripristinare la telecamera, tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi finché il LED non emette una luce rossa fissa mentre la telecamera si riavvia.

1 Se la telecamera è offline, controllare che:

- La telecamera sia accesa.
- Se si sceglie la rete mobile, verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente e che non sia danneggiata; che il piano dati mobili sia ancora attivo e che la telecamera si trovi nell'area di copertura della rete.
- Se si sceglie la connessione Ethernet, verificare che il cavo di rete sia collegato e che la rete sia funzionante.
- Se il problema persiste, resettare la telecamera e configurarla nuovamente.

עברית

1 הפעלת המצלמה פעול (חלק 1) חבר את המצלמה לחשמל, אם נעשה שימוש ברשת הסלולרית, יש לבדוק את כרטיס ה- Nano SIM לאחר לפני הפעלת המצלמה.

2 קבלת האפליקציה Imou Life (חלק 2) סרוק את קוד QR בחלק 2 או חפש את היישומון "Imou Life" במחשבוך לאחר שיש לך גישה למחשבוך.

3 כינון המצלמה (חלק 3)

יש לסרוק את האפליקציה את קוד QR שעל גוף ההתקן או על סרוק את קוד QR בחלק 2 או חפש את היישומון "Imou Life" במחשבוך לאחר שיש לך גישה למחשבוך.

4 התקנת המצלמה (חלק 4)

בדוק כדי לוודא שמשטח ההרכבה חזק מספיק כדי לשאת גופים שמשקלם יש עלולו משקל המצלמה.

סטטוס התקן	LED	סטטוס מורת LED
ירוק	התחברות אל הרשת הסלולרית	מבוק, מבהירות
	מבוק ברזוס SIM	הבהוב אטי
	מוכן לכינון ההתקן	באופן רציף
	פועלת מהירה	
	רשת ממוקדת	
	פועלת במהירות נכשלת	
אדום	אחרון	מנהרב
	תקלת התקן	באופן רציף
	עברון קושה	ליסיונב
ירוק ואדום	כבה	
כבוי	/	הגורית כבתה

1 אם נדרש איפוס המצלמה, יש לרוץ באופן מושך על לחצן האיפוס למשך 5 שני" עד שמורית אחור באדום יציב בעת אחרון המצלמה.

1 אם המצלמה אינה מקוונת, יש לבדוק את הדברים הבאים:

- המצלמה מופעלת.
- אם בחרתה רשת סלולרית, יש לוודא ששכרטיס ה- SIM מוכנס בהכלה ונטי מונס. יש לוודא שתוכנית התשלומים הסלולריים עדיין פעילה ושהמצלמה ממוצאת בתוך רחוק כסוי רשת.
- אם נעשה שימוש בחבר ברוד Ethernet, יש לוודא שבכל הרשת מחובר ושהרשת מופעלת.
- אם הבעיה נמשכת, יש לאפס את המצלמה ולהדירה שוב.

Eesti

1 Kaamera sisselülitamine (1. osa)

Ühendage kaamera vooluliikluga. Kui soovite kasutada mobiilivõrku, sisetage Nano SIM-kaart enne kaamera sisselülitamist pesse.

2 Rakenduse Imou Life hankimine (2. osa)

Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks skannige QR-koodi vt 2. osa või otsige rakendust Imou Life. Looge konto ja logige sisse.

3 Kaamera ülesseadmine (3. osa)

Rakendust kasutades skannige seadme korpust või juhendi kaanel olevat QR-koodi ja järgige ülesseadmiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

4 Kaamera paigaldamine (4. osa)

Veenduge, et paigalduspind oleks piisavalt tugev kaamera vähemalt kolmekordse raskuse kandmiseks.

LED-tule olek	Seadme olek
Roheline	Vilgub kiiresti Mobilivõrguga ühenduse loomine, kasutades sisetatud SIM-kaarti
	Vilgub aeglaselt Seade algsseadistuseks valmis
	Püsiv Töötab korralikult
	Vilkuv Võrgugaühendäps puudub
Punane	Püsiv Seadme algsseadistamine nurjunud
	Algsseadimine Seade talitlushäire
Roheline ja punane	Vahelduv Püsivara värsendamine
Väljas	/ Väljalülitamine LED on välja lülitatud

1 Kui kaamera tule lähtestada, hoidke lähtestusnuppu 5 sekundit all. Kaamera käivitumise ajal põleb punane LED püsivalt.

1 Kui tule kaameralt pole võrguühendust, kontrollige järgmist:

- Kaamera on sisse lülitatud.
- Mobiilivõrgu kasutamisel veenduge, et SIM-kaart oleks korralikult sisetatud ja poleks kahjustatud, et mobiililadestuse plaan oleks aktiivne ja kaamera asuks võrgu veeialis.
- Etherneti-ühenduse kasutamisel veenduge, et võrgukaabel oleks ühendatud ja võrk töötaks.
- Kui probleem püsib, lähtestage kaamera ja häälestage uuesti.

Polski

1 Włączyć zasilanie kamery (Część 1)

Podłączyć kamerę do zasilania. W przypadku chęci skorzystania z sieci komórkowej, włożyć kartę nano SIM do gniazda przed włączeniem kamery.

2 Pobrać aplikację Imou Life (Część 2)

Zeskanować kod QR znajdujący się w 2. części lub wyszukać aplikację „Imou Life”, aby ją pobrać i zainstalować. Zalogować konto i zalogować się.

3 Skonfigurować kamerę (Część 3)

Zeskanować kod QR, znajdujący się na obudowie urządzenia lub na okładce niniejszego przewodnika za pomocą aplikacji, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby z skończyć konfigurację.

4 Zainstalować kamerę (Część 4)

Upewnić się, że powierzchnia montażowa jest wystarczająco mocna, aby pomieścić trzykrotnie większą wagę niż waga kamery.

Wskaźnik stanu	Stan urządzenia
Zielony	Światło migające w szybkim tempie Łączenie z siecią komórkową po zainstalowaniu karty SIM
	Światło miga powoli Gotowość do konfigurowania urządzenia
	Światło ciągłe Prawidłowa praca
Czerwony	Światło migające Rozłączono z siecią
	Światło stałe Konfigurowanie urządzenia nie powiodło się
	Utrzymanie Urządzenie uszkodzone
Zielony i czerwony	Światło naprzemiennie Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Wył.	/ Wyłączenie Dioda LED wyłączona

1 W razie konieczności zresetowania kamery nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania przez 5 s. Dioda LED zmieni kolor na czerwony, podczas gdy kamera będzie się ponownie uruchamiać.

1 Jeśli kamera znajduje się w trybie offline, sprawdzić:

- Czy kamera jest włączona.
- W przypadku wyboru sieci komórkowej, upewnić się, że karta SIM została prawidłowo włożona i nie jest uszkodzona, plan danych komórkowych jest aktywny, a kamera znajduje się w zasięgu sieci.
- W przypadku korzystania z połączenia Ethernet, upewnić się, że przewód sieciowy jest podłączony, a sieć działa.
- Jeśli problem nadal występuje, zresetować kamerę i skonfigurować ją ponownie.

Türkçe

1 Kamerayı Açma (Bölüm 1)
Kamerayı güce bağlayın. Ancak hücresel ağı kullanmaya karar veriseniz kamerayı açmadan önce Nano SIM kartı yuaya takın.

2 Imou Life Uygulamasını edinme (Bölüm 2)

Uygulamayı indirip yüklemek için QR kodunu bölüm 2'de taratın veya "Imou Life" arayın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.

3 Kamerayı Ayarlama (Bölüm 3)

Gizahın gövdesindeki veya bu klavyuzun kapağındaki QR kodunu uygulamayla tarayın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

4 Kamerayı Kurma (Bölüm 4)

Montaj yüzeyinin kameranın ağırlığının üç katını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun.

LED Durumu	Cihaz durumu
Yeşil	Hızlı yanıp sönmeye Başlangıç Cihaz kurulumaya hazır
	Yavaş yanıp sönlüyor Sabit Düzgün çalışıyor
Kırmızı	Yanıp sönmeye Sabit Ağ bağlantısı kesildi Cihaz kurulumu yapılamadı
Yeşil ve Kırmızı	Dönüşümlü Önyüklemeye Donanım yazılımı güncelleniyor
Kapalı	/ Kapatma LED kapatıldı

1 Kamerayı sıfırlamanız gerekirse, sıfırdan ödmesine 5 saniye basılı tutun. Kamera açılınca LED sabit kırmızıya döner.

1 Kameranız çevrimdışı olması durumunda lütfen şunları kontrol edin:

- Kameranız açık.
- Hücresel ağı seçerseniz SIM kartını doğru şekilde takıldığını ve herşar görmeyiğinden, hücresel veri planının hala etkin olduğundan ve kameranızın aç kapsama alanı içinde olduğundan emin olun.
- Ethernet bağlantısı kullanıyorsanız ağ kablosunun takılı olduğundan ve ağın çalıştığından emin olun.
- Sorun devam ederse kameranızı sıfırlayın ve yeniden kurun.

Slovenčina

1 Zapnutie kamery (časť 1)

Pripojte kameru k napájaniu. Ak ak sa rozhodnete používať mobilnú sieť, vložte kartu Nano SIM do slotu pred zapnutím kamery.

2 Získanie aplikácie Imou Life (časť 2)

Naskenujte kód QR v časti 2 alebo vyhládajte „Imou Life“ a aplikáciu stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Vytvorte si účet a prihláste sa.

2 Nastavenie kamery (časť 3)

Pomocou aplikácie naskenujte kód QR na tele zariadenia alebo na obale tejto príručky a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončete nastavenie.

4 Inštalácia kamery (časť 4)

Skontrolujte, či je montážny povrch dostatočne pevný na to, aby udržal trojnásobnú hmotnosť kamery.

Stav LED	Stav zariadenia
Zelená	Rýchlo blikajúca Pomáha blikanie Nepreerušované
Cervená	Blikanie Nepreerušované
Zelená a červená	Striedanie
Vypnuté	/

1 Ak potrebujete obnoviť nastavenia kamery, stlačte a podržte tlačidlo na obnovenie nastavenia na 5 s. Pri spúšťaní kamery bude indikátor LED svietiť neprerušovane načerveno.

1 Ak je kamera offline, skontrolujte nasledujúce veci:

- Kamera má zapnuté napájanie.
- Ak ste si vybrali mobilnú sieť, skontrolujte, či je karta SIM riadne vložená a neporušená, či máte aktívne mobilné dáta a či sa kamera nachádza v dosahu siete.
- Ak ste si vybrali pripojenie Ethernet, skontrolujte, či je pripojenie sieťový kábel a či je sieť funkčná.
- Ak problém pretrváva, resetujte kameru a nastavte ju znovu.

Ελληνικά

1 Ενεργοποίηση κάμερας (Μέρος 1)

Συνδέστε την κάμερα με την παροχή ρεύματος. Οστόσο, αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το δικτύο κινητής τηλεφωνίας, τοποθετήστε την κάρτα Nano SIM στην υποδοχή, πριν να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Λήψη εφαρμογής Imou Life (Μέρος 2)

Σάρωστε τον κωδικό QR στο μέρος 2 ή αναζητήστε το «Imou Life» για λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε.

3 Ρύθμιση κάμερας (Μέρος 3)

Σάρωστε τον κωδικό QR στο θέμα της συσκευής ή στο εγχειρίδιο αυτού του οδηγίου με την εφαρμογή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

4 Εγκατάσταση κάμερας (Μέρος 4)

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στερίξης είναι αρκετά ισχυρή ώστε να κρατήσει τρεις φορές το βάρος της κάμερας.

Κατάσταση LED	Κατάσταση συσκευής
Πράσινο	Αναβοήλνεια γρήγορα Αναβοήλνεια αργά Συναγερμός Αναβοήλνεια
Κόκκινο	Εκπληρωμένο Αναβοήλνεια
Πράσινο και Κόκκινο	Εναλλασσόμενο
Απενεργοποίηση	/

1 Σε περίπτωση που χρειάζεσται να επαναφέρετε την κάμερα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 5 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED γίνει σταθερά κόκκινη κατά την εκκίνηση της κάμερας.

1 Σε περίπτωση που η κάμερα είναι εκτός σύνδεσης, ελέγξτε τα εξής:

- Η κάμερά σας είναι ενεργοποιημένη.
- Αν επιλέξετε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη και δεν έχει υποστεί βλάβη. Επίσης, ότι το πρόγραμμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι σε ισχύ και η κάμερά σας βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.
- Αν χρησιμοποιείτε σύνδεση Ethernet, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι συνδεδεμένο και το δίκτυο είναι σε λειτουργία.
- Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, κάντε επαναφορά της κάμερας και ρυθμίστε την ξανά.

Svenska

1 Slå på kamerat (del 1)

Anslut strömmen till kameran. Men om du beslutar dig för att använda mobilnätverket, sättet du i Nano SIM-kortet i facket innan du slår på kameran.

2 Hämta appen Imou Life (del 2)

Skanna QR-koden på del 2 eller sök efter "Imou Life" för att ladda ner och installera appen. Skapa ett konto och logga in.

3 Konfigurera kameran (del 3)

Använd appen för att skanna QR-koden på kamerahuset eller på omslaget till den här guiden och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

4 Montera kameran (del 4)

Kontrollera att monteringsytan är tillräckligt hållfast för att hålla tre gånger kamerats vikt.

Lyssdiödens status	Enhetens status
Grön	Blinkar snabbt Blinkar långsamt Lyser
Röd	Blinkar Lyser
Grön och röd	Växlar
Släckt	/

1 Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen tryckt i 5 sekunder. Lyssdioden lyser rött när kameran startar upp.

1 I fall din kamera är offline, bör du kontrollera:

- Att kameran är påslagen.
- Kontrollera att SIM-kortet är ordentligt monterat och inte skadat, att mobilabonemanget är aktivt och att din kamera är placerad på en plats som har täckning, om du väljer mobilnätverket.
- Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten och att nätverket fungerar, om du använder Ethernet-anslutning.
- Återställ kameran och konfigurera den igen, om problemet kvarstår.

Dansk

1 Tænd kameraet (del 1)

Slut kameraet til lysnettet. Hvis du beslutter at bruge mobilnetværket, skal du sætte Nano SIM-kortet i kortholderen, før du tænder kameraet.

2 Hent appen Imou Life (del 2)

Scan QR-koden se afsnit 2, eller søg efter "Imou Life" for at downloade og installere appen. Opret en konto, og log ind.

3 Opsæt kameraet (del 3)

Scan QR-koden på enhedens kabinet eller på omslaget til denne vejledning med appen, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at afslutte opsætningen.

4 Installer kameraet (del 4)

Kontrollér, at monteringsoverfladen er stærk nok til at bære tre gange kamerats vægt.

LED-status	Enhedsstatus
Grøn	Blinker hurtigt Blinker langsomt Ensfarvet
Rød	Blinker Ensfarvet
Grøn og rød	Skiftevis
Fra	/

1 Hvis du skal nulstille kameraet, skal du trykke på nulstillingsknappen i 5 sekunder. LED-kontrollampen lyser konstant rødt, når kameraet starter.

1 Kontroller følgende, hvis dit kamera er offline:

- Dit kamera er tændt.
- Hvis du vælger mobilnetværk, skal du sørge for, at SIM-kortet er korrekt sat i og ikke er beskadiget. Mobilabonnementet skal være aktivt, og dit kamera skal være placeret inden for netværksdækningen.
- Hvis du bruger Ethernet-forbindelse, skal du sørge for, at netværkskabel er sat i, og at netværket fungerer.
- Hvis problemet fortsat optræder, skal du nulstille kameraet og opsætte det igen.

Română

1 Porniți camera (Partea 1)

Conectați camera la sursa de alimentare. Dacă însă decideți să utilizați rețeaua celulară, introduceți cartela Nano SIM în slot înainte de a porni camera.

2 Obțineți aplicația Imou Life (Partea 2)

Scanați codul QR partea 2 sau "Imou Life" pentru a descărca și a instala aplicația. Creați un cont și conectați-vă.

3 Configurați camera (Partea 3)

Scanați codul QR de pe corpul dispozitivului sau de pe coperta acestui ghid, cu aplicația, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran, pentru a finaliza configurarea.

4 Instalați Camera (Partea 4)

Asigurați-vă că suprafața de montare este suficient de puternică pentru a susține de trei ori greutatea camerei.

Stare LED	Stare dispozitiv
Verde	Clipește rapid Clipește încet Solid
Roșu	Intermitent Solid
Verde și roșu	Alternativ
Opriț	/

1 Dacă trebuie să resetați camera, apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de 5 s. LED-ul va deveni roșu continuu când camera va porni.

1 În cazul în care camera este offline, verificați următoarele:

- Ha a camera nem conectată, ellenőrizze a következőket:
 - Be van kapcsolva a kamera?
 - Ha mobilhálózattal használ, bizonyosodjon meg, hogy a SIM-kártya megfelelően van behelyezve és nem hibás, továbbá a mobiladoboz-meghívás aktív és a kamera a hálózati fedéllettség belül van elérhető.
 - Ha Ethernet-kapcsolatot használ, bizonyosodjon meg, hogy a hálózati kábel csatlakoztatva van és a hálózati működik.
 - Ha továbbra sem működik a kamera, állítsa vissza és telepítse újra.

Slovenčina

1 Vklop kamere (1. del)

Priključite kameru na napajanje. Če se odločite uporabiti mobilno omrežje, pred vklopom kamere vstavite kartico nano SIM v režo.

2 Prenos aplikacije Imou Life (2. del)

Skenirajte kod QR 2. del ali poiščite "Imou Life" za prenos in namestitve aplikacije. Ustvarite račun in se prijavite.

3 Nastavitev kamere (3. del)

Z aplikacijo skenirajte QR-kodo na ohišju naprave ali na naslovnici tega priročnika in nato sledite navodilom na zaslonu, da dokončate nastavitve.

4 Namestitve kamere (4. del)

Prepričajte se, da je montažna površina dovolj močna, da zdrži trikratno težo kamere.

Stanje LED diode	Status naprave
Zelena	Hitro utripa Utripa počasi Neprekinjeno
Rdeča	Utripajoče Neprekinjeno
Zelena in rdeča	Izmenično
Izključeno	/

1 Če morate ponastaviti kameru, pritisnite in držite gumb za ponastavitev. Ko se kamera zažene, LED dioda sveti rdeče.

1 Če je kamera brez povezave, preverite naslednje:

- Kamera je vklopljena.
- Če ste izbrali mobilno omrežje, se prepričajte, da je kartica SIM pravilno vstavljena in da ni poškodovana; da je mobilni naročniški paket še vedno aktiven in da je kamera postavljena znotaj območja pokritosti omrežja.
- Če uporabljate ethernetno povezavo, se prepričajte, da je omrežni kabel priključen in da omrežje deluje.
- Če se težava še vedno prisotna, ponastavite kameru in jo ponovno nastavite.

Norsk

1 Slå på kameraet (Del 1)

Koble kameraet til strøm. Hvis du velger mobilnettverk, må du sette inn Nano SIM-kortet i sporet før du slår på kameraet.

2 Få Imou Life-appen (Del 2)

Skanne QR-koden på del 2 eller søk etter «Imou Life» for å laste ned og installere appen. Opprett en konto oglogg inn.

3 Sett opp kameraet (Del 3)

Skann QR-koden på enheten eller dekslet til denne veiledningen med appen, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

4 Sette opp kameraet (Del 4)

Sorg for at monteringsoverflaten er sterk nok til å holde tre ganger vekten til kameraet.

LED-status		Enhetsstatus
Grønn	Blinker raskt	Kobler til mobilnettverket med SIM-kortet sitt inn
	Blinker sakte	Klar til å konfigurere enheten
	Fast	Fungerer som det skal
Rød	Blinkende	Nettverk frakoblet
	Fast	Oppsettet av enheten mislyktes
Grønn og rød	Vekslende	Oppstart Enhetsfeil
Av	/	Oppdatere fastvaren Slå av LED slutt av